MyEasyLab
L'EXPERT DE VOS ANALYSES AMIANTE

Les bonnes pratiques pour un gain de temps et 0 non conformité

Afin d'optimiser le traitement de vos analyses et éviter le retard de votre dossier :
Suivre les pratiques énoncées, ci-dessous, vous garantira un traitement fluide et en toute sécurité de vos échantillons.

1 **Double ensachez** correctement les échantillons (sachets de dimensions 8 x 12 cm ou 10 x 15 cm, disponibles sur notre E-shop).

Identifier les échantillons par une référence **unique, lisible et indélébile** sur l'extérieur du double ensachage. 2

3 **Joindre le bon de commande papier** avec les prélèvements (ne pas mettre les bons de commande à l'intérieur du sachet).

Placer le code-barres du bon de commande vers l'extérieur de façon visible (ne pas mettre votre code-barres à l'intérieur du sachet). 4

5 **Trier les prélèvements** dans l'ordre du bon de commande et les regrouper **par lots de 10** avec un élastique.

Regrouper les commandes en un seul envoi. 6

7 Si utilisation d'un **bon de commande Excel**, le déposer sur notre serveur.

Ne jamais utiliser **d'agrafe.**